

Kit d'adaptation pour évaporateur additionnel

Adapter kit for additional evaporator

Kit d'adaptation pour option prédisposition arrière sur Peugeot Boxer

*Peugeot Boxer rear pre-fit option
adapter kit*

- Blocs de repiquage HP et BP pour Peugeot Boxer, Citroën Jumper et Fiat Ducato
- HP and LP adapters for Peugeot Boxer, Citroën Jumper and Fiat Ducato

Reference	700.01.168
-----------	------------



Kit d'adaptation au détendeur sur Peugeot Boxer, Jumper & Ducato

*Peugeot Boxer, Jumper & Ducato
expansion valve adapter kit*

- Bloc d'adaptation au détendeur
- Expansion valve adapter

Reference	700.01.176
-----------	------------



Kit d'adaptation Citroën Jumpy / Expert & Proace Ko

*Citroën Jumpy / Expert & Proace Ko
adapter kit*

- Blocs de repiquage HP et BP
- HP and LP adapters

Reference	700.01.325
-----------	------------

