

Kit d'adaptation pour évaporateur additionnel

Adapter kit for additional evaporator

Kit d'adaptation Mercedes Sprinter

Mercedes Sprinter adapter kit

- Kit de repiquage pour Mercedes Sprinter et Volkswagen Crafter sur flexibles d'origine
- Adapter kit on original hoses for Mercedes Sprinter and Volkswagen Crafter

Reference	700.01.274
-----------	------------



Kit d'adaptation Mercedes Vito & Class V

Mercedes Vito & Class V adapter kit

- Blocs de repiquage HP et BP
- HP and BP adapters

Reference	700.01.282
-----------	------------



Kit d'adaptation Volkswagen T5 & T6

Volkswagen T5 & T6 adapter kit

- Blocs de repiquage au détendeur
- Expansion valve adapters

Reference	700.01.111
-----------	------------

