

## Accessoires de climatisation

Air conditioning accessories

### Régulation - Regulation

**Thermostat standard mécanique**  
*Standard mechanical thermostat*



Reference	<b>700.03.000</b>
-----------	-------------------

**Thermostat électronique réglable**  
*Electronic adjustable thermostat*



Avec : - sonde de température - connecteur 6 voies + cosses  
 With : - temperature sensor - 6 pin connector + pins

Consommation / Consumption	4 A
----------------------------	-----

Tension / Voltage	Reference	Version
12 V - 24 V	<b>700.11.200</b>	Avec axe de réglage / With adjustment axle
	<b>700.11.201</b>	Réglage interne / Internal adjustment

**Electrovanne de climatisation**  
*Air-conditioning solenoid*



Tension / Voltage	Reference	Consommation / Consumption
12 V	<b>700.03.050</b>	0,85 A
24 V	<b>700.03.051</b>	0,52 A

**Régulation électronique chaud/froid**  
*Electronic cooling and heating control*



Tension / Voltage	Reference	Consommation / Consumption
12 V - 24 V	<b>700.11.002</b>	4 A